

- ホリゾン幕  
ボタン 43  
ボタン 42 (パノラマ幕)  
ボタン 41  
ボタン 40 (松羽目)  
ボタン 39  
ボタン 38 (引割幕)  
ボタン 37 (一文字幕)  
ボタン 36  
ボタン 35

ライトブリッジ5 UH

- ボタン 34 (袖幕)  
ボタン 33 (一文字幕)  
ボタン 32  
ボタン 31  
ボタン 30  
ボタン 29  
ボタン 28 (袖幕)  
ボタン 27

ライトブリッジ4 4 SUS 4 BO

- ボタン 26 (中ホリ幕)  
ボタン 25 (引割幕)  
ボタン 24 (一文字幕)  
ボタン 23  
ボタン 22  
ボタン 21  
ボタン 20  
ボタン 19

ライトブリッジ3 3 SUS 3 BO UH

- ボタン 18 (スクリーン)  
ボタン 17 (袖幕)  
ボタン 16 (一文字幕)  
ボタン 15  
ボタン 14  
ボタン 13 (引割幕)  
ボタン 12  
ボタン 11

ライトブリッジ2 2 SUS 2 BO

- ボタン 10 (袖幕)  
ボタン 9 (一文字幕)  
ボタン 8  
ボタン 7  
ボタン 6  
ボタン 5 (引割幕)  
ボタン 4 (一文字幕)  
ボタン 3

ライトブリッジ1 1 SUS 1 BO

- ボタン 2 (暗転幕)  
オペラカーテン

- 第二級帳  
第一級帳  
ボタン 1

動力用電源 音響用電源  
3相3線 単相3線  
200/200V 100/200V  
200ANFB (60kVA) 75ANFB (15kVA)

許容荷重 一般ボタン 600Kg

パノラマボタン (東西幕)

TW2 ①～⑥ C30A各2口

TW1 ①～⑥ C30A各2口

PTL ①～④ C30A各2口

TL ①～④ C30A各2口

照明仮設予備電源  
3相4線  
100/173V  
400ANFB (120kVA) カムロック

※昇降・吊替不可

客SUS ※灯体無し

\*1SUS : C30A×32 (16×2段) 吊ボタン2段  
\*2～4SUS : C30A×32 吊ボタン2段  
\*1～4ボーター: #W#72#78#W (各25灯)  
上下4回路 中4回路



LH #71 #72 #78 #59  
#40 #34 #22 #W

UH #71 #72 #78 #63  
#40 #34 #22 #W

4Bo #W #72 #78 #W

TW2 ①～⑥ C30A各2口

3Bo #W #72 #78 #W

中UH #71 #72 #63 #22

TW1 ①～⑥ C30A各2口

2Bo #W #72 #78 #W

可動内接ボタン (半間拡張パイプ付)

ブリッジ固定ボタン (リミット: 舞台床→2m)

PTL ①～④ C30A各2口

TL ①～④ C30A各2口

照明仮設予備電源 音響用電源  
3相4線 単相3線  
100/173V 100/200V  
400ANFB (120kVA) カムロック 75ANFB (15kVA)

1Bo #W #72 #78 #W

とりぎん文化会館  
鳥取県立県民文化会館

梨花ホール SUS回路図

Scale:1/100 (A3)